

Référence tambour	Réinitialisation tambour modèles HL	Réinitialisation tambour modèles FAX-DCP-MFC
DR130	<p>Appuyer sur + ou - pour choisir Info. appareil.</p> <p>Appuyer sur OK pour passer au niveau de menu suivant et appuyer sur + ou - pour choisir Réin. vie pièces.</p> <p>Appuyer sur OK puis appuyer sur + pour choisir Tambour.</p> <p>Appuyer sur OK puis appuyer sur + ou - pour choisir la couleur que vous avez remplacée. (Cette étape n'est pas nécessaire pour certains modèles.)</p> <p>Appuyer sur OK deux fois.</p>	<p>Appuyer sur Menu.</p> <p>Appuyer sur Flèche Haut ou Bas pour choisir Info appareil. Appuyer sur OK.</p> <p>Appuyer sur Flèche Haut ou Bas pour choisir Menu initial. Appuyer sur OK.</p> <p>Appuyer sur Flèche Haut ou Bas pour choisir Tambour. Appuyer sur OK.</p> <p>Appuyer sur 1 pour réinitialiser le compteur de vie du tambour.</p> <p>Appuyer sur Arrêt/Sortie.</p>
DR230	<p>Appuyer sur + ou - pour choisir Info. appareil.</p> <p>Appuyer sur OK pour passer au niveau de menu suivant et appuyer sur + ou - pour choisir Réin. vie pièces.</p> <p>Appuyer sur OK puis appuyer sur + pour choisir Tambour.</p> <p>Appuyer sur OK puis appuyer sur + ou - pour choisir la couleur que vous avez remplacée. (Cette étape n'est pas nécessaire pour certains modèles.)</p> <p>Appuyer sur OK deux fois.</p>	<p>Appuyez sur Menu.</p> <p>Appuyer sur Flèche Haut ou Bas pour choisir Info. appareil. Appuyez sur OK.</p> <p>Appuyer sur Flèche Haut ou Bas pour choisir Menu init. Appuyez sur OK.</p> <p>Appuyer sur Flèche Haut ou Bas pour choisir la couleur du tambour que vous avez remplacée. Appuyez sur OK.</p> <p>Appuyer sur 1 pour réinitialiser le compteur.</p> <p>Appuyez sur Arrêt/Sortie.</p>
DR320	<p>Appuyer sur + ou - pour choisir Info appareil. Appuyer sur OK.</p> <p>Appuyer sur + ou - pour choisir Réin. vie pièces. Appuyer sur OK.</p> <p>Appuyer sur + pour choisir Tambour. Appuyer sur OK.</p> <p>Appuyer sur + pour réinitialiser le compteur de l'unité tambour.</p>	<p>Appuyer sur Menu.</p> <p>Appuyer sur Flèche Haut ou Bas pour choisir Info appareil. Appuyer sur OK.</p> <p>Appuyer sur Flèche Haut ou Bas pour choisir Menu initial. Appuyer sur OK.</p> <p>Appuyer sur Flèche Haut ou Bas pour choisir Tambour. Appuyer sur OK.</p> <p>Appuyer sur 1 pour réinitialiser le compteur du tambour.</p> <p>Appuyer sur Arrêt/Sortie.</p> <p><u>Pour modèles à écran tactile</u></p> <p>Appuyer sur Menu.</p> <p>Appuyer sur Flèche Haut ou Bas pour afficher Info appareil. Appuyer sur Info appareil.</p> <p>Appuyer sur Menu initial.</p> <p>Appuyer sur Tambour.</p> <p>La machine affiche Init tambour? Appuyer sur Oui.</p> <p>Appuyer sur Oui.</p> <p>Appuyer sur Arrêt/Sortie.</p>

<p>DR2000</p>	 <p>Ouvrir le capot de l'imprimante, appuyer et maintenir le bouton « Go » jusqu'à ce que les 4 voyants soient allumés.</p> <p>Relâcher le bouton « Go » et fermer le capot avant.</p> <p>Le compteur de pages du tambour est réinitialisé.</p>	<p>Installer le nouveau tambour, laisser le capot ouvert.</p> <p>Appuyer sur « Options ».</p> <p>Sur l'écran, est affiché : remplacer tambour ? Appuyer sur « ▲ ».</p> <p>Lorsque que l'écran affiche « Accepté », fermer le capot.</p>
<p>DR2005</p>	 <p>Ouvrir le capot de l'imprimante, appuyer et maintenir le bouton « Go » jusqu'à ce que les 4 voyants soient allumés.</p> <p>Relâcher le bouton « Go » et fermer le capot avant.</p> <p>Le compteur de pages du tambour est réinitialisé.</p>	
<p>DR2100</p>	 <p>Ouvrir le capot de l'imprimante, appuyer et maintenir le bouton « Go » jusqu'à ce que les 4 voyants soient allumés.</p> <p>Relâcher le bouton « Go » et fermer le capot avant.</p> <p>Le compteur de pages du tambour est réinitialisé.</p>	<p>Installer le nouveau tambour, laisser le capot ouvert.</p> <p>Appuyer sur « Clear/Back ».</p> <p>Sur l'écran, est affiché : remplacer tambour ? Appuyer sur « 1 ».</p> <p>Lorsque que l'écran affiche « Accepté », fermer le capot.</p>
<p>DR2200</p>	 <p>Ouvrir le capot de l'imprimante, appuyer et maintenir le bouton « Go » jusqu'à ce que les 4 voyants soient allumés.</p> <p>Relâcher le bouton « Go » et fermer le capot avant.</p> <p>Le compteur de pages du tambour est réinitialisé.</p>	<p>Installer le nouveau tambour, laisser le capot ouvert.</p> <p>Appuyer sur « Clear/Back ».</p> <p>Sur l'écran, est affiché : remplacer tambour ? Appuyer sur « 1 » pour MFC, ▲ pour DCP.</p> <p>Lorsque que l'écran affiche « Accepté », fermer le capot.</p>
<p>DR3000</p>	 <p>Ouvrir le capot de l'imprimante, appuyer et maintenir le bouton « Go » jusqu'à ce que les 4 voyants soient allumés.</p> <p>Relâcher le bouton « Go » et fermer le capot avant.</p> <p>Le compteur de pages du tambour est réinitialisé.</p>	<p>Installer le nouveau tambour, laisser le capot ouvert.</p> <p>Appuyer sur « Clear/Back ».</p> <p>Sur l'écran, est affiché : remplacer tambour ? Appuyer sur « 1 ».</p> <p>Lorsque que l'écran affiche « Accepté », fermer le capot.</p>

<p>DR3100</p>	 <p>Ouvrir le capot de l'imprimante, appuyer et maintenir le bouton « Go » jusqu'à ce que les 4 voyants soient allumés.</p> <p>Relâcher le bouton « Go » et fermer le capot avant.</p> <p>Le compteur de pages du tambour est réinitialisé.</p>	<p>Installer le nouveau tambour, laisser le capot ouvert.</p> <p>Appuyer sur « Clear/Back ».</p> <p>Sur l'écran, est affiché : remplacer tambour ? Appuyer sur « 1 ».</p> <p>Lorsque que l'écran affiche « Accepté », fermer le capot.</p>
<p>DR3200</p>	 <p>Ouvrir le capot de l'imprimante, appuyer et maintenir le bouton « Go » jusqu'à ce que les 4 voyants soient allumés.</p> <p>Relâcher le bouton « Go » et fermer le capot avant.</p> <p>Le compteur de pages du tambour est réinitialisé.</p>	<p>Installer le nouveau tambour, laisser le capot ouvert.</p> <p>Appuyer sur « Clear/Back ».</p> <p>Sur l'écran, est affiché : remplacer tambour ? Appuyer sur « 1 ».</p> <p>Lorsque que l'écran affiche « Accepté », fermer le capot.</p>
<p>DR4000</p>	<p>Ouvrir le capot de l'imprimante, appuyer et maintenir le bouton « Go » jusqu'à ce que le message « Drum Clear » soit affiché, puis relâcher le bouton « Go » et fermer le capot.</p>	
<p>DR5500</p>	<p>Ouvrir le capot de l'imprimante, appuyer et maintenir le bouton « Go » pendant 4 secondes, puis relâcher le bouton « Go » et fermer le capot.</p>	
<p>DR6000</p>	 <p>Ouvrir le capot de l'imprimante, appuyer et maintenir le bouton « Go » jusqu'à ce que les 4 voyants soient allumés.</p> <p>Relâcher le bouton « Go » et fermer le capot avant.</p> <p>Le compteur de pages du tambour est réinitialisé.</p>	<p>Installer le nouveau tambour, laisser le capot ouvert.</p> <p>Appuyer sur « Clear ».</p> <p>Sur l'écran, est affiché : remplacer tambour ? Appuyer sur « 1 ».</p> <p>Lorsque que l'écran affiche « Accepté », fermer le capot.</p> <p><u>Procédure pour MFC-9700</u></p> <p>Installer le nouveau tambour, laisser le capot ouvert.</p> <p>Appuyer sur la touche ►.</p> <p>Sur l'écran, est affiché : remplacer tambour ? Appuyer sur « 1 ».</p> <p>Lorsque que l'écran affiche « Accepté », fermer le capot.</p>
<p>DR7000</p>	<p>Ouvrir le capot de l'imprimante, appuyer et maintenir le bouton « Go » jusqu'à ce que le message « Drum Clear » soit affiché, puis relâcher le bouton « Go » et fermer le capot.</p>	<p>Installer le nouveau tambour, laisser le capot ouvert.</p> <p>Appuyer sur « Clear/Back ».</p> <p>Sur l'écran, est affiché : remplacer tambour ? Appuyer sur « 1 ».</p> <p>Lorsque que l'écran affiche « Accepté », fermer le capot.</p>